

## Maattabel

### Running Harnas | Y harnas

Maat	Nek	Borstomvang
XS	34-42 cm	34 – 64 cm
S	40 -48 cm	44 – 74 cm
M	46 – 57 cm	54 – 84 cm
L	54 – 63 cm	64 – 104 cm
XL	61 – 80 cm	74 – 114 cm

---

### Multi Harnas | Y harnas

Maat	Nek	Borstomvang
M	46 – 57 cm	54 – 84 cm
L	54 – 63 cm	64 – 104 cm
XL	61 – 80 cm	74 – 114 cm

---

### Adjustable Harnas | H back harnas

Maat	Gewicht	Nekomvang
S	20 – 26 kg	45 – 49 cm
M	25 – 32 kg	49 – 53 cm
L	31 – 36 kg	53 – 57 cm
XL	37 – 43 kg	57 – 52 cm

---

### Sleddog Pro Harnas | X back harnas

Maat	Gewicht	Nekomvang
S	18 - 22 kg	42 cm
M	22 – 26 kg	44 cm
L	26 – 30 kg	46 cm
XL	30 – 38 kg	50 cm
2XL	38 – 45 kg	56 cm
3XL	46 – 60 kg	58 cm

---

### Speed harnas

Maat	Nekomvang	Ruglengte
M	50 cm	64 cm
L	55 cm	67 cm
XL	58 cm	75 cm

## Utility harnas

Maat	Gewicht	Borstomvang
S	14 – 25 kg	58 – 76 cm
M	25 – 45 kg	71 – 86 cm
L	+ 45 kg	82 – 118 cm

---

## Dog Coat

Maat	Gewicht	Lengte
S	18 – 22 kg	50 cm
M	22 – 26 kg	56 cm
L	26 – 32 kg	65 cm

---

## Booties

### Maat opnemen

Zet de voorpoten van de hond op een vel papier. Til één voorpoot op en teken bij de andere poot de omtrek op papier. Meet daarna de afstand op het breedste punt. Bij twijfel over de maat altijd een maat groter nemen!

Een bootie moet strak vastgezet worden anders zal de hond hem verliezen tijdens het lopen of rennen. Daarnaast ondervindt de hond ook hinder als deze te los is vastgemaakt. Een goede manier om de bootie aan te trekken is om een soort vouw te maken aan de bovenzijde en daarbij te zorgen dat de onderzijde glad is. Dan zet je het klittenband strak aan.

### Maat

S	66 mm
M	72 mm
L	77 mm
XL	88 mm

---

## Dog Boot (set)

### Maat

S	7 cm
M	8,5 cm
L	10 cm